

HANDLEIDING POPCORNMACHINE

Belangrijke mededeling

De popcornmachine wordt met de juiste ingrediënten geleverd, gebruik alleen de meegeleverde ingrediënten.

Indien materialen niet in orde zijn dient u dat ons op het tijdstip dat het wordt ontdekt door te geven. In de meeste gevallen kunnen wij u snel helpen. Bij het niet doorgeven van mankementen voorafgaand aan gebruik kan achteraf geen restitutie worden gegeven.



In gebruik stellen:

1. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond.
2. Steek de randaarde stekker in een geaard stokcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het gebruik is maximaal 1500 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan u zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

Algemeen

Popcorn wordt bereid van mais. De mais wordt tezamen met de olie verhit tot een temperatuur van ongeveer 240 graden Celsius. De hoge temperatuur zet de hoeveelheid vocht die in het korreltje aanwezig is om in stoom. Na enige tijd poft het korreltje.



Springkussenverhuur
Amsterdam

• onderdeel van SV Nederland •

Weesperstraat 124 1112 AP Diemen
+3185 200 7978
Info@springkussenverhuur-amsterdam.com

Gebruiksaanwijzing

1. Zet de knop : “POWER” of “warming & light” rechts boven aan de machine op aan. Deze knop dient voor het inschakelen van de verlichting en het in bedrijfstellen van de verwarmingsplaat op de bodem van het toestel.
2. Vul de maatbeker met 50ml. olie. Doe dit in de ketel en zorg ervoor dat de bodem van de ketel bedekt is met olie.
3. Zet de knop “Heat en Turning” op aan. Deze knop dient voor het inschakelen van de motor, deze zorgt ervoor dat de spatel in de ketel begint te draaien en voor het verwarmen van de ketel. Wacht tot de olie warm is, dit duurt ongeveer 4 a 5 minuten, er komt dan damp uit de ketel.
4. Vul de ketel met 150 gram mais. Let erop dat de olie in de ketel reeds heet is.
5. Na enkele seconden begint de mais te ploffen, zet halverwege het poffingproces de ketelverwarming uit.
6. Als 95% van de mais klaar is, zet dan ook de motor uit, de ketel kan dan worden omgedraaid. De popcorn wordt dan op de verwarmingsplaat opgevangen.
7. Hierna kunt u dit proces herhalen.
8. Zet de knop “OLLA of “Heat” op “off” als er niet gepopt wordt.

Na gebruik

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Haal de overtollige olie en mais uit het apparaat (pas op: de olie is heet)
4. Maak het apparaat daarna goed schoon. Gebruik hierbij geen schurend middelen. Let er ook op dat het apparaat niet wordt onderdompelt in water en vermijd voor zover mogelijk contact met water bij de elektrische onderdelen.

Retour

Het apparaat dient schoon en droog retour gegeven te worden.



Springkussenverhuur
Amsterdam

Weesperstraat 124 1112 AP Diemen

+3185 200 7978

Info@springkussenverhuur-amsterdam.com